Français

Mode d'emploi


- Avertissement Veuillez lire la brochure relative aux consignes de sécurité avant la mise en place du projecteur.
- · Ce manuel couvre uniquement les fonctions basiques, incluant comment configurer le projecteur, et les fonctions basiques du projecteur. Pour plus de détails, consultez le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Sommaire

Déballage	2
Utilisation de la documentation sur le CD-ROM destineé à l'utilisateur	
Enregistrement auprès d'InFocus	2
Guide généraluide général	3
Aperçu de la télécommande	
Préparation de la télécommande	
Remplacement de la pile de la télécommande	
Préparatifs	
Installation du projecteur	
Taille et Distance de l'Ecran	
Réglage de l'obliquité du projecteur	
Rétroprojection (de l'arrière de l'écran)	
Connexion d'un ordinateur au projecteur	
Connexion d'un appareil video ordinaire	
Mise en marche du projecteur	10
Arrêt du projecteur	12
Fonctions de base du projecteur	13
Sélection de la source d'entrée	
Réglage de l'image projetée	13
Correction de la distorsion trapézoïdale (KEYSTONE)	
Utilisation du menu de configuration	15
Guide de dépannage	16
Témoins	
En cas de panne du projecteur	20
Service at Support	22

Déballage

Au moment du déballage, vérifiez que tous les éléments suivants se trouvent bien dans le carton.



- Etuis (projecteur et cordons)
- CD-ROM avec Guide de Référence
- · Guide de l'utilisateur imprimé
- Brochure de sécurité
- · Brochure de garantie
- Carte d'inscription

Utilisation de la documentation sur le CD-ROM destineé à l'utilisateur

Le CD-ROM fourni avec le projecteur contient un fichier PDF " Guide de référence " décrivant en détails le fonctionnement du projecteur.

Pour lire le Guide de Référence, vous devez avoir Adobe® Reader® installé sur votre ordinateur. Sinon aller à www.adobe.com pour le télécharger et l'installer.

Enregistrement auprès d'InFocus


C'est rapide, facile et sûr.

Activez votre garantie pour que vous puissiez bénéficier de notre service après-vente et de notre assistance. Vous pouvez aussi obtenir des offres et des notifications spéciales sur les mises à jour gratuites de produits.


Allez à www.infocus.com/register

Guide généraluide général

[Haut/Bas/Côté gauche]



[Panneau de touches et de témoins]




* La touche de validation du projecteur n'a pas de caractère imprimé dessus. Lorsque [ENTER] est indiqué dans ce manuel, cela signifie que vous devez appuyer sur la touche de validation du projecteur ou sur la touche [ENTER] de la télécommande.




- Ne regardez jamais dans l'objectif lorsque le projecteur est allumé.
- N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air et laissez au moins 30 cm tout autour du projecteur. Si les entrées et sorties d'air sont obstruées, une surchauffe peut se produire, créant un risque d'incendie et de panne.
- Ne touchez jamais le pourtour des sorties d'air. Ces parties devenant très chaudes, il est possible de se brûler.

Guide généraluide général

[Dessous]



[Arrière, Prises]






 Dans le cas peu probable d'une rupture de la lampe, des particules peuvent être éjectées du projecteur. Ne placez rien dans l'espace sous le projecteur lorsque celui-ci est en marche. Voir la brochure relative aux consignes de sécurité pour plus de détails.

FREMARQUE _


• L'orifice antivol permet d'attacher une chaîne antivol.

Aperçu de la télécommande



Préparation de la télécommande

La télécommande contient une pile test. La première fois que vous l'utilisez, retirez la feuille isolant la pile de la télécommande.



Important!

 Pour éviter d'user la pile, faites attention qu'aucun objet n'appuie sur les touches de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remplacement de la pile de la télécommande

La première fois que vous utilisez la télécommande, vous devez charger la pile fournie.

∴ Attention

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS REMPLACEE CORRECTEMENT. METTRE LES PILES USEES AU REBUT SELON LES INSTRUCTIONS.

⚠ Attention

Mal utilisée, la pile peut fuir et salir les parties environnantes, ou même exploser, créant ainsi un risque d'incendie et de blessure. Prenez toujours les précautions suivantes.

- Insérez la pile dans le bon sens.
- N'utilisez que le type de pile spécifié pour cette télécommande.
- Insérez l'ongle dans la rainure sur le porte-pile à l'arrière de la télécommande. Tout en appuyant sur le taquet sur le côté (①), tirez le porte-pile (②).



- 2. Insérez une nouvelle pile (CR2025) dans le porte-pile.
 - Orientez bien la face plus (+) de la pile vers le haut (face visible). Attention de ne pas insérer la pile à l'envers.




3. Remettez le porte-pile en place dans la télécommande.

Préparatifs

Installation du projecteur

Installez le projecteur sur un bureau, une table ou un meuble solide, à l'horizontale. L'espace sur les côtés et à l'arrière du projecteur doit être suffisant pour que la ventilation fonctionne correctement.

 Les illustrations suivantes montrent comment orienter le projecteur pour obtenir une image optimale sur l'écran.



Important!

- Vous pouvez poser le projecteur sur une surface inclinée de 30 degrés au maximum vers l'avant ou l'arrière. Ne jamais le poser sur une surface inclinée de plus de 30 degrés, ou inclinée vers la gauche ou la droite. La lampe risquerait d'exploser ou de s'user plus rapidement. L'appareil risquerait aussi de ne pas fonctionner correctement.
- La correction de la distorsion automatique est possible de 0 à +30 degrés sur ce projecteur. Si la surface que vous êtes en train de projeter est décalée vers le bas par rapport à l'horizontale, utilisez la correction de la distorsion manuelle (page 14) pour remonter l'image.

Taille et Distance de l'Ecran

Dimension de la Diagonale de l'Ecran		Distance de projection approximative			/e
Pouces	cm	Distance minimale (m)	Distance maximale (m)	Distance maximale (pieds)	Distance maximale (pieds)
40	102	1,1	1,5	3,61	4,92
60	152	1,7	2,4	5,58	7,87
80	203	2,3	3,2	7,55	10,5
100	254	2,8	3,9	9,19	12,8
150	381	4,3	6,0	14,11	19,7
200	508	5,7	7,9	18,70	25,9

Important!_

Les distances ci-dessus sont données à titre de référence.

Taille d'écran interactive et calculatrice de distance Allez à www.infocus.com/calculator

Réglage de l'obliquité du projecteur


Vous pouvez changer l'angle du projecteur de 0 à 12 degrés en hauteur. Si nécessaire, des réglages plus fins peuvent être faits avec les pieds de réglage d'obliquité gauche et droit.

Pour changer l'obliquité du projecteur

- Relevez l'avant du projecteur et appuyez sur le bouton de libération.
 - Le pied de réglage d'obliquité ressort du projecteur.
 - N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de libération avant d'essayer de tirer sur le pied de réglage d'obliquité. Le pied peut être endommagé si vous tirez dessus sans appuyer sur ce bouton.



- Tout en tenant le bouton de libération, relevez ou abaissez l'avant du projecteur jusqu'à ce que le pied ait la longueur souhaitée.
- Relâchez le bouton de libération de manière à bloquer le pied de réglage d'obliquité dans sa position actuelle.
- 4. Utilisez les pieds de réglage gauche et droit pour ajuster exactement l'angle.
 - Les pieds de réglage gauche et droit sont pour les réglages plus précis. N'essayez pas de trop les tourner. Ils risqueraient de se détacher. Si vous les serrez trop, ils risquent aussi d'être coincés.



Tournez pour régler l'alignement horizontal.

Important!

 Pour rentrer le pied de réglage d'obliquité, appuyez sur le bouton de libération et repoussez le pied dans le projecteur. N'essayez jamais de changer la position du pied de réglage d'obliquité sans appuyer sur le bouton de libération.

Rétroprojection (de l'arrière de l'écran)

Dans le cas de la rétroprojection, l'orientation gauche/droite est l'opposeé de la projection avant, et le paramétrage sur le menu devra être effectué en conséquence. Pour plus de détails sur le fonctionnement, consultez le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.


Connexion d'un ordinateur au projecteur

Vous pouvez urilisez le projecteur pour projeter l'image ol'un ordinateur.

Important!

• N'oubliez pas d'éteindre le projecteur et l'ordinateur avant de les relier.

Projecteur



Connexion d'un appareil video ordinaire

Le projecteur peut être utilisé pour projeter l'image d'une platine vidéo, d'un téléviseur, d'un caméscope ou d'un autre type d'appareil vidéo.

Important!

• Eteignez toujours le projecteur et l'appareil vidéo avant de les relier.

Projecteur

Prise d'entrée VIDEO



 Vous pouvez utiliser le câble vidéo fourni pour relier une prise de sortie VIDEO de type RCA (à une broche). Lorsque vous reliez un caméscope ou un autre appareil vidéo muni d'une prise de sortie vidéo spéciale, utilisez le câble spécial fourni avec l'appareil vidéo. Pour le détail, voir la documentation fournie avec l'appareil vidéo.

FREMARQUE .

 Le terminal d'entrée RVB peut être connecté au terminal du composant vidéo de l'équipement vidéo en utilisant un adaptateur disponible en option. Pour plus d'informations, consultez "Connecter à un appareil de sortie de composant vidéo " dans le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Mise en marche du projecteur


Avant d'effectuer les opérations mentionnées dans cette partie, assurez-vous que le projecteur a été installé correctement et relié à l'appareil fournissant le signal approprié.

Précautions concernant le cordon d'alimentation

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec le projecteur.
- Branchez toujours le projecteur sur une source d'alimentation ayant la tension spécifiée pour le projecteur.
- Ne branchez pas le projecteur sur une prise utilisée par un autre appareil. Si vous utilisez un cordon-rallonge, assurez-vous que la capacité (nombre d'ampères) de ce cordon est suffisante pour la consommation de ce projecteur.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation sans l'avoir déroulé auparavant.
- Ne posez jamais d'objets sur le cordon d'alimentation et ne marchez pas dessus.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisissez la fiche.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise d'accès facile, pour pouvoir le débrancher rapidement, si nécessaire.

Pour mettre le projecteur en marche

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour brancher le projecteur sur une prise secteur.
 - Lorsque vous raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur, les trois témoins sur le projecteur s'allument en orange. Un instant plus tard, deux des témoins s'éteignent et seul le témoin POWER/STANDBY reste allumé en orange, ce qui indique que le projecteur est en veille.
 - Notez que le projecteur ne s'allumera pas si vous appuyez sur la touche [this] (alimentation) lorsque les trois témoins sont allumés en orange. Attendez que le projecteur soit en veille pour essayer de l'allumer.



REMARQUE

- Ce produit est aussi conçu pour les systèmes de distribution d'alimentation IT à tension de 230 V, phase à phase.
- 2. Allumez l'ordinateur ou l'appareil vidéo relié au projecteur.
- 3. Si le capuchon d'objectif du projecteur est fermé, ouvrez-le.
 - Pour éviter toute panne, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle d'objectif au-delà de l'horizontale.
- 4. Appuyez sur la touche [()] (alimentation).
 - Le témoin POWER/STANDBY se met à clignoter en vert, ce qui indique que le projecteur est en train de chauffer.
 - Lorsque le chauffage est terminé, le témoin POWER/STANDBY cesse de clignoter et reste allumé en vert, et l'image transmise par l'appareil raccordé est projetée.
 - La fenêtre "Language" (Langue) apparaît la première fois que vous allumez le projecteur. Procédez comme indiqué dans "Spécification de la langue des messages" à la page 11 pour sélectionner la langue souhaitée.

REMARQUE

- Quand le mode Eco est utilisé, le témoin LAMP s'allume en vert pendant le préchauffage du projecteur.
- Si le projecteur est chaud lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur, il s'arrête pour refroidir. Ceci est indiqué par le clignotement orange du témoin POWER/STANDBY.

Notez que le projecteur ne se rallume pas tant qu'il n'est pas complètement froid, même si vous appuyez sur la touche [(b)] (alimentation).

Le projecteur se rallume et se met veille lorsqu'il est suffisamment froid.

Spécification de la langue des messages

La fenêtre "Language" (Langue) est projetée la première fois que vous allumez le projecteur. Sur ce menu, vous pouvez spécifier la langue que vous voulez utiliser.

 Utilisez les touches de curseur [▲] et [▼] pour surligner la langue que vous voulez utiliser.

Language		
Select a language : English	[▲]/[▼]; Scroll	
Sèlectionner une langue : Français	[▲]/[▼]: Faire dèfiler	[ENTER]: Appliquer
Wählen Sie eine Sprache: Deutsch	[▲]/[▼]: Scrollen	[ENTER]: Anwenden
Seleziona una lingua : Italiano		[ENTER]: Applicazione
Seleccionar un idiona : Español	[▲]/[▼]: Desplazar	[ENTER]: Aplicar
Väljett språk: Svenska	[▲]/[▼]: Rulla	[ENTER]: Tillämpa
选择语言 : 中文(简体字)	[▲]/[▼]: 选换	[ENTER]: 采用
選擇語言 : 中文(繁體字)	[▲]/[▼]: 選換	[ENTER]: 套用
언어 선택하기 : 한국어	[▲]/[▼]: △크롤	[ENTER]: 적용
言語を選択してください : 日本語	[▲]/[▼]: 選択	[ENTER]: 決定
[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:Apply		

2. Appuyez sur la touche [ENTER].

Mise sous tension directe

Vous pouvez programmer le projecteur pour qu'il se mette directement en marche dès que vous le branchez sur une source d'alimentation. Grâce à cette fonction il est inutile d'appuyer sur la touche [也] (alimentation). Pour valider la mise sous tension directe, affichez le menu de configuration, puis réglez le paramètre "Marche instantanée" sur "Oui".

Important!_

 Lorsque la mise sous tension directe est validée, ne laissez pas le projecteur branché sur une prise secteur lorsqu'il est éteint, sinon la lampe risque de s'allumer automatiquement lorsque l'alimentation est fournie après une coupure de courant, un déclenchement du disjoncteur, etc.

EREMARQUE

- La mise sous tension directe allume le projecteur automatiquement dès qu'il est raccordé à une prise secteur. Le temps de préparation avant la projection en est considérablement réduit. Notez toutefois que la séquence de mise en marche actuelle (Etat de veille → Mise sous tension → Préchauffage → Début de la projection) du projecteur est la même, que la fonction de mise sous tension directe soit validée ou non. La seule différence est la façon dont la séquence est déclenchée (par le raccordement ou par une pression sur la touche [₺]). Pour le détail sur la séquence de mise en marche du projecteur lors du raccordement à une prise secteur, reportez-vous à "Pour mettre le projecteur en marche" à la page 10.
- Pour des détails sur la configuration du paramètre d'Allumage Direct, consultez " Allumage direct " sous " Menu Principal Paramètres 1 d'Option " dans le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Arrêt du projecteur

Attention

- Lorsque vous arrêtez le projecteur, la lampe s'éteint et le ventilateur refroidit le projecteur.
 Vous ne pouvez pas rallumer le projecteur tant que le ventilateur fonctionne.
- Le projecteur reste chaud assez longtemps après l'extinction. Faites attention lorsque vous déplacez le projecteur ou le saisissez après la projection.
- Assurez-vous que le projecteur est suffisamment froid avant de le ranger.

Pour arrêter le projecteur

- 1. Appuyez sur la touche [🖒] (alimentation).
 - Le message de confirmation "Voulez-vous éteindre le projecteur?" apparaît au centre de l'écran de projection.
 - Si vous n'éteignez pas le projecteur, ce message disparaît automatiquement dans les 10 secondes qui suivent. Il disparaît aussi si vous appuyez sur la touche [ESC].
- 2. Pour arrêter le projecteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche [😈] (alimentation) en réponse au message de confirmation.
 - La lampe du projecteur s'éteint et la projection s'arrête.
 - Le témoin POWER/STANDBY se met à clignoter en orange, ce qui indique que le projecteur est en train de refroidir.
 - Le projecteur ne se rallume pas tant qu'il refroidit.
 - Lorsque le refroidissement est terminé, le témoin POWER/STANDBY sur le projecteur s'allume en orange, ce qui indique l'état de veille. A ce moment, vous pouvez rallumer le projecteur, si nécessaire.
- 3. Après avoir vérifié que l'indicateur POWER/STANDBY avait cessé de clignoter en orange et restait éclairé, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
 - Le témoin POWER/STANDBY s'éteint.
- 4. Après vous être assuré que le projecteur et l'ordinateur ou l'appareil vidéo raccordé étaient éteint, débranchez les câbles de liaison du projecteur et de l'appareil raccordé.
- 5. Fermez le cache-objectif.

Extinction automatique

L'extinction automatique éteint automatiquement le projecteur si aucun signal n'est transmis et aucune opération effectuée durant environ 30 minutes. Avant d'être éteint, le projecteur doit refroidir tout comme lorsque vous l'éteignez avec la touche [(I)] (alimentation).

REMARQUE

 Lorsque la mise sous tension directe (page 11) est activée, le projecteur s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée et aucun signal reçu dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension.

Fonctions de base du projecteur

REMARQUE

 Pour des détails sur le fonctionnement de la projection, consultez le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Sélection de la source d'entrée

Lorsque vous allumez le projecteur, il vérifie d'abord si un signal est fourni par la borne RGB puis par la borne VIDEO. S'il détecte un signal, il le sélectionne automatiquement et le projette. Si vous voulez rechercher vous-même une source d'entrée, appuyez sur la touche [INPUT].

REMARQUE .

- Lorsque le projecteur détecte une source d'entrée (RVB, composante ou VIDEO) après la sélection automatique ou la sélection manuelle, le nom de la nouvelle source apparaît sur l'image projetée pendant quelques secondes.
- Le message "Signal absent" apparaît si aucun signal ne peut être sélectionné.

Réglage de l'image projetée

Pour régler la taille de l'image projetée

Appuyez un instant sur la touche [ZOOM +] pour augmenter la taille de l'image ou sur la touche [ZOOM -] pour la réduire. Lorsque l'image a la taille souhaitée, relâchez la touche.

Opérations sur le projecteur

Appuyez sur la touche [ZOOM] puis maintenez la touche [◀] enfoncée pour augmenter la taille de l'image et appuyez sur la touche [ZOOM] puis maintenez la touche [▶] enfoncée pour réduire la taille de l'image. Lorsque l'image a la taille souhaitée, relâchez la touche.

Pour faire la mise au point

Appuyez un instant sur la touche [FOCUS ▲] ou [FOCUS ▼]. Lorsque l'image est nette, relâchez la touche.

Opérations sur le projecteur

Appuyez sur la touche [FOCUS] puis sur la touche [◀] ou [▶] pour faire la mise au point. Lorsque l'image est nette, relâchez la touche.

Fonctions de base du projecteur

Réglage automatique de l'image RVB

Lorsque la source sélectionnée est un signal RVB (ordinateur), la position horizontale, la position verticale, la fréquence et la phase se règlent automatiquement sur le projecteur lorsqu'un signal RVB est détecté (après la sélection de la source, la mise sous tension, etc.). Vous pouvez sinon appuyer sur la touche [AUTO] pour activer le réglage automatique.

REMARQUE

- Vous pouvez désactiver le réglage automatique si vous voulez utiliser le réglage manuel à la place du réglage automatique.
- L'image du projecteur peut être déformée pendant le réglage automatique.
- Si une image n'est pas nette malgré le réglage automatique, vous pouvez effectuer des réglages manuels en utilisant le menu.

Correction de la distorsion trapézoïdale (KEYSTONE)


Lorsque le projecteur est oblique par rapport à l'écran de projection, les bords inférieur et supérieur de l'image projetée peuvent être de longueur différente. Ce phénomène s'appelle la "distorsion trapézoïdale". Ce projecteur corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale, pour que l'image soit toujours rectangulaire.

Important!

- Lors de la correction de la distorsion trapézoïdale, l'image corrigée peut être plus petite que l'originale (image non corrigée), ou bien de la distorsion peut apparaître. Si l'image projetée est difficile à voir, essayez de bouger l'écran et/ou le projecteur de manière à les orienter comme indiqué dans "Installation du projecteur" à la page 7.
- Le centre de l'objectif du projecteur doit être aligné sur le centre horizontal de l'écran (page 7).

Correction automatique de la distorsion trapézoïdale

Lorsque "Oui" est sélectionné pour le paramètre "Réglages des options 1 → Correction distorsion auto" du menu de configuration, le projecteur détecte l'orientation verticale de l'objet sur l'image et réajuste automatiquement sa forme pour qu'il apparaisse rectangulaire. Le message "Correction auto effectuée." apparaît dans le coin inférieur gauche de l'image projetée lorsque le projecteur corrige la distorsion.



• La correction de la distorsion automatique est possible de 0 à +30 degrés sur ce projecteur. Si la surface que vous êtes en train de projeter est décalée vers le bas par rapport à l'horizontale, utilisez la correction de la distorsion manuelle pour remonter l'image.

REMARQUE

 La correction automatique de la distorsion trapézoïdale s'effectue par la détection de l'angle d'obliquité du projecteur. La surface sur laquelle vous projetez l'image doit donc être à la verticale. Si ce n'est pas le cas, utilisez la correction manuelle pour corriger l'image.

Pour utiliser la correction manuelle

- 1. Appuyez sur la touche [KEYSTONE +] ou [KEYSTONE -].
 - L'écran de correction de la distorsion apparaît sur l'image projetée.
- 2. Utilisez les touches [KEYSTONE +] et [KEYSTONE -] pour corriger la distorsion.
 - La correction de la distorsion trapézoïdale peut être de ±30°.
- 3. Pour fermer l'écran de configuration, appuyez sur la touche [ESC].

Utilisation du menu de configuration

Il faut appuyer sur la touche [MENU] lorsqu'une image est projetée pour afficher le menu de configuration sur l'image. Ce menu sert à régler un certain nombre de paramètres du projecteur. Utilisez les touches de curseur pour sélectionner et effectuer les réglages, puis la touche [ENTER] pour les valider.

Les éléments du menu pouvant être réglés (ou affichés) dépendent de la source d'entrée. Dans le tableau suivant, les colonnes "Source d'entrée" indiquent si un élément apparaît (\bigcirc) ou non (\times) pour chaque source d'entrée (R = RVB, C = Composantes, V = VIDEO, — = Pas de signal). Un triangle (\triangle) indique que l'élément qui peut être réglé (ou affiché) doit remplir certaines conditions.

	Menu principal Source d'entré				rée
	Sous-menu	R	С	٧	_
F	Réglage de l'image				
	Luminosité	0	0	0	X
	Contraste	0	0	0	X
	Netteté	X	X	0	X
	Saturation	X	X	0	X
	Teinte	X	X	Δ	X
	Mode Couleur	0	0	0	X
	Bal. couleurs	0	0	0	X
	Position verticale	0	0	0	X
	Position horizontale	0	0	0	X
	Fréquence	0	X	X	X
	Phase	0	X	X	X
	Mode vidéo	X	X	0	X
	Rétablissement des	0			×
Ļ	réglages par défaut	\Box			
F	Réglages d'écran				
	Correction distorsion	O.	Ò	\circ	Ó
	Format	X	Δ	\circ	X
	Mode de projection	0	0	0	0
	Ecran initial	0	0	0	0
	Ecran sans signal	0	0	0	0
	Ecran blanc	0	0	0	0
	Rétablir les réglages par défaut des menus	0	0	0	0
F	Réglages de l'entrée				
	Entrée RVB	0	0	X	\triangleleft
	Signal vidéo	X	X	0	\triangle
	Indication du nom du signal	0	0	0	0
	Rétablir les réglages par défaut des menus	0	0	0	0

	_			,
Menu principal	Source d'entrée			rée
Sous-menu	R	С	V	_
Réglages des options 1				
Position du menu	0	0	0	0
Correction distorsion auto		0	0	0
Réglage auto	0	X	X	Δ
Mode Eco	0	0	0	0
Extinction auto	0	0	0	0
Marche instantanée	0	0	0	0
Langue	0	0	0	0
Rétablir les réglages par défaut des menus	0	0	0	0
Réglages des options 2				
Mémoire de zoom	0	0	0	0
Pointeur	0	0	0	0
Rétablir les réeglages par défaut des menus	0	0	0	0
Info Exploitation				
Durée de la lampe	0	0	0	0
Remise à zéro de la durée de la lampe	0	0	0	0
Signal d'entrée	0	0	0	0
Nom du signal	0	0	0	X
Index	0	0	X	$\overline{\times}$
Résolution	0	X	X	X
Fréquence horizontale	0	0	0	$\overline{\times}$
Fréquence verticale	0	0	0	$\overline{\times}$
Système balayage	0	0	$\overline{\times}$	$\overline{\times}$
Rétabl. régl. Défaut	0	0	0	0


 Pour des détails sur les paramètres et comment les configurer, consultez le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.

Guide de dépannage

Témoins

L'état des témoins permet de connaître l'état de fonctionnement actuel du projecteur. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires sur les témoins.

• "POWER" dans le tableau suivant signifie le témoin "POWER/STANDBY".



Témoins de fonctionnement normal

Lorsque ce témoin:	Est de cette couleur:	Cela signifie que:
POWER :	Éclairé en orange	Vous venez de brancher le cordon d'alimentation
TEMP:	Éclairé en orange	sur une prise secteur. Attendez que le projecteur se mette en veille (voir ci-dessous) avant
LAMP :	Éclairé en orange	d'essayer d'allumer le projecteur.
POWER :	Éclairé en orange	Mode de veille : Le cordon d'alimentation est branché et le projecteur est en veille.
POWER :	Clignote en vert	Le projecteur est en train de chauffer après sa mise en marche.
POWER :	Éclairé en vert	Le projecteur est allumé et en attente d'utilisation.
POWER :	Clignote en orange	Le projecteur est en train de refroidir après son extinction. Si le projecteur est chaud lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur, il s'arrête pour refroidir.
LAMP :	Éclairé en vert	Le mode Eco du projecteur est en service.

Indicateurs d'erreur et messages d'avertissement

En cas d'erreur, attendez que le projecteur ait complètement refroidi et que le ventilateur soit arrêté pour débrancher le cordon d'alimentation. Si vous débranchez le cordon d'alimentation avant l'arrêt du ventilateur, une erreur peut se produire lorsque vous raccorderez le cordon d'alimentation.

Témoi	n/Message d'erreur	Description et action requise
POWER TEMP LAMP	: Vert constant : - : -	La température interne du projecteur est très élevée. Appuyez sur la touche [ESC] pour dégager le message d'avertissement et effectuer les opérations suivantes.
Message	: Température interne trop élevée. Vérifier si les ailettes d'aération ne sont pas obstruées.	Assurez-vous que les entrées et sorties d'air du projecteur ne sont pas obstruées et que l'espace est suffisant tout autour du projecteur. Si de la poussière s'est accumulée autour des entrées et/ ou sorties d'air, éteignez le projecteur et enlevez la poussière.

Témoi	n/Message d'erreur	Description et action requise
POWER	: Orange clignotant → Orange constant	Le projecteur s'est éteint parce que sa température interne était trop élevée. Effectuez les opérations suivantes.
TEMP	: Rouge clignotant (1 seconde d'intervalle) → S'éteint	Assurez-vous que les entrées et sorties d'air du projecteur ne sont pas obstruées et que l'espace est suffisant tout autour du projecteur. Si de la poussière s'est accumulée autour des entrées et/
LAMP	:-	ou sorties d'air, enlevez la poussière.
Message	: Température interne trop élevée. Le projecteur va s'éteindre.	Si le problème ne vient pas des entrées/sorties d'air, vérifiez si le témoin POWER/STANDBY est orange (sans clignoter) et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER	: Orange clignotant →	Le projecteur s'est éteint parce que sa température interne
TEMP	Rouge constant : Rouge clignotant (0,5 seconde d'intervalle)	était trop élevée. Une boîte de dialogue contenant le texte suivant apparaîtra la prochaine fois que vous allumerez le projecteur. Suivez les instructions fournies.
LAMP Message	:- :-	
POWER	: Vert constant	La dernière fois que vous avez utilisé le projecteur, il s'est
TEMP LAMP	: - : -	éteint automatiquement parce qu'il était trop chaud. Appuyez sur la touche [ESC] pour dégager le message
Message	: Le projecteur s'éteint souvent parce qu'il devient trop chaud. Vérifiez si les ailettes d'aération ne sont pas obstruées	d'avertissement et effectuez les opérations suivantes. ① Assurez-vous que les entrées et sorties d'air du projecteur ne sont pas obstruées et que l'espace est suffisant tout autour du projecteur. ② Si de la poussière s'est accumulée autour des entrées et/ ou sorties d'air, éteignez le projecteur et enlevez la poussière. ③ Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER TEMP LAMP	: Orange clignotant → Rouge constant : Rouge constant : Rouge constant	Le projecteur s'est éteint à cause d'un problème du ventilateur. Vérifiez si le témoin POWER/STANDBY est allumé en rouge (sans clignoter) et le ventilateur arrêté. Après avoir vérifié encore une fois le témoin POWER/STANDBY,
Message	: Problème au niveau du ventilateur. Le projecteur va s'éteindre.	débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER TEMP	: Orange clignotant →Rouge constant: Rouge constant	Le projecteur s'est éteint à cause d'un problème du système. Après avoir vérifié si le témoin POWER/STANDBY était allumé en rouge (sans clignoter), débranchez le cordon
LAMP Message	: – : Problème au niveau du système. Le projecteur va s'éteindre.	d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER TEMP LAMP Message	: Vert constant : - : - : Problème au niveau du système. Certaines fonctions peuvent ne pas opérer normalement.	Certaines fonctions n'opèrent pas à cause d'un problème au niveau du système. Eteignez le projecteur, débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service). Appuyez sur la touche [ESC] pour dégager le message d'avertissement.

Témoi	in/Message d'erreur	Description et action requise
POWER TEMP LAMP Message	: Vert constant : - : - : Zoom et mise au point impossibles pour une raison quelconque. Essayez d'éteindre puis de rallumer le projecteur. Si ce message réapparaît, faites contrôler le projecteur.	Le zoom et la mise au point sont impossibles à cause d'un problème au niveau du circuit du moteur optique. Eteignez le projecteur puis rallumez-le. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service). Appuyez sur la touche [ESC] pour dégager le message d'avertissement.
TEMP LAMP Message	: Orange clignotant → Rouge constant : Rouge constant : -	Le projecteur s'est éteint de lui-même probablement à cause d'un problème dû à du bruit numérique externe ou à autre chose. Vérifiez si le témoin POWER/STANDBY est allumé en rouge (sans clignoter) et le ventilateur arrêté. Après avoir vérifié le témoin POWER/STANDBY, débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER TEMP LAMP Message	 : Orange clignotant → Rouge constant : Rouge clignotant (0,5 seconde d'intervalle) : Rouge clignotant (0,5 seconde d'intervalle) : - 	Le projecteur s'est éteint de lui-même parce que la lampe s'est éteinte ou ne s'est pas allumée. Après avoir vérifié si le témoin POWER/STANDBY était allumé en rouge (sans clignoter), débranchez le cordon d'alimentation. Attendez un instant puis rebranchez-le et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit de nouveau lorsque vous allumez le projecteur, attendez qu'il refroidisse et remplacez la lampe (Les instructions de remplacement de la lampe se trouvent dans la section "Replacer la lampe" dans le Guide de Référence du CD-ROM fourni avec le projecteur). Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez,
POWER TEMP LAMP Message	: Orange clignotant → Rouge constant : Rouge clignotant (2 secondes d'intervalle) : -	contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service). Le projecteur s'est éteint de lui-même à cause d'une erreur de mémoire du projecteur. Vérifiez si le témoin POWER/STANDBY est allumé en rouge (sans clignoter) et le ventilateur arrêté. Après avoir vérifié le témoin POWER/STANDBY, débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et attendez que tous les témoins du projecteur s'éteignent. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).
POWER TEMP LAMP Message	: Orange clignotant → Rouge constant : Orange clignotant (1 seconde d'intervalle) : -	L'alimentation a été coupée parce que le couvercle de la lampe a été ouvert. Effectuez les opérations suivantes. ① Après avoir vérifié que le témoin POWER/STANDBY est allumé (sans clignoter), débranchez le cordon d'alimentation du projecteur. ② Assurez-vous que le couvercle de la lampe est bien fermé. ③ Rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Si l'erreur se produit à nouveau lorsque vous rallumez, contactez le service de InFocus (www.infocus.com/service).

Támai	in/Macaga d'arrour	Description at action require
remo	in/Message d'erreur	Description et action requise
POWER TEMP LAMP	: Vert constant : - : Rouge clignotant (1 seconde d'intervalle)	Il est temps de remplacer la lampe. Remplacez la lampe suivant les étapes décrites dans "Remplacer la lampe " dans le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur. Appuyez sur la touche [ESC] pour dégager le message d'avertissement.
Message	: Il est temps de remplacer la lampe. Reportez-vous au mode d'emploi et remplacez la lampe le plus vite possible.	
POWER TEMP LAMP	: Orange clignotant → Rouge constant : - : Rouge clignotant	La lampe a atteint sa durée de service et le projecteur ne s'allumera pas. Remplacez la lampe suivant les étapes décrites dans " Remplacer la lampe " dans le Guide de Référence sur le CD-ROM fourni avec le projecteur.
Message	: La lampe a atteint sa durée de service ! Le projecteur ne s'allumera pas si vous ne remplacez pas la lampe.	

En cas de panne du projecteur

Vérifiez aussi les points suivants en cas de problème.

Problème	Cause et solution	Voir
Le projecteur ne s'allume pas par une pression de la touche [th] (alimentation).	Si le témoin POWER/STANDBY n'est pas allumé, le cordon d'alimentation n'est peut-être pas raccordé correctement. → Assurez-vous que le cordon d'alimentation est raccordé correctement au projecteur et à la prise secteur (Voir "Mise en marche du projecteur").	page 10
	Si le témoin TEMP ou LAMP continue de clignoter ou reste allumé, une erreur s'est produite. → Voir "Indicateurs d'erreur et messages d'avertissement" dans "Témoins".	page 16
Le projecteur ne projette aucune image de l'appareil raccordé.	L'ordinateur ou l'appareil vidéo raccordé n'est peut-être pas allumé, ou bien aucun signal vidéo n'est transmis. → Assurez-vous que l'ordinateur ou l'appareil raccordé est allumé, et effectuez les opérations nécessaires pour transmettre le signal.	-
	La source d'entrée correcte n'est pas sélectionnée sur le projecteur. → Sur le projecteur, sélectionnez la source d'entrée correspondant à l'appareil dont vous essayez de projeter l'image (Voir "Sélection de la source d'entrée").	page 13
L'image de l'appareil raccordé n'est pas projetée correctement.	Les images peuvent ne pas être projetées correctement si la prise de sortie à composantes d'un appareil vidéo est reliée à la prise RGB du projecteur. → Essayez d'utiliser la prise d'entrée VIDEO du projecteur (Voir "Connexion d'un appareil video ordinaire").	page 9
Lorsque la source d'entrée RVB/ Composantes est sélectionnée, la couleur de l'image projetée ou l'image proprement dite est anormale.	La mauvaise option ("Composantes" ou "RVB") peut être sélectionnée pour le paramètre "Réglages de l'entrée → Entrée RVB" sur le menu de configuration. L'image ne sera pas projetée correctement si "Composantes" est sélectionné alors que la prise d'entrée RGB du projecteur est reliée à la prise de sortie RGB de l'ordinateur, ou si "RVB" est sélectionné alors que la prise d'entrée RGB du projecteur est reliée à la prise de sortie à composantes vidéo d'un appareil vidéo. → Utilisez le menu de configuration pour régler le paramètre "Réglages de l'entrée → Entrée RVB" sur "Auto" et corriger ce problème.	Guide de Référence (CD-ROM)

Problème	Cause et solution	Voir
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile de la télécommande est vide. → Remplacez la pile (voir "Remplacement de la pile de la télécommande").	page 6
	La télécommande est trop loin du projecteur. → Assurez-vous que la télécommande est dans la plage de fonctionnement.	Guide de Référence (CD-ROM)
Le témoin TEMP ou LAMP clignote ou est éclairé.	→ Voir "Indicateurs d'erreur et messages d'avertissement" dans "Témoins".	page 16
Le message "Il est temps de remplacer la lampe." est projeté.	Il est temps de remplacer la lampe. → Remplacez la lampe (Voir "Remplacement de la lampe").	Guide de Référence (CD-ROM)
Le message "La lampe a atteint sa durée de service !" est projeté.	La durée de service de la lampe a expiré et le projecteur ne se rallumera pas. → Remplacez la lampe (Voir "Remplacement de la lampe").	Guide de Référence (CD-ROM)

Important!_

Essayez d'effectuer les opérations suivantes pour remettre le projecteur en état de marche.

- 1. Appuyez sur la touche [🖒] (alimentation) pour éteindre le projecteur.
- 2. Lorsque le projecteur est froid et que le ventilateur s'est arrêté, débranchez le cordon d'alimentation.
- 3. Rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur.
 - * Si le message de confirmation de l'extinction n'apparaît pas lorsque vous appuyez sur la touche [ტ] (alimentation), débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 10 minutes. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur.

Service et Support

Questions ? Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider ! Rendez-nous visite à: www.infocus.com/service

InFocus se tient à votre disposition pour vous aider à bénéficier de votre nouvel achat. Nous pouvons vous aider à...

- Déterminer les tailles d'écran
- Déterminer la documentation dans d'autres langues
- Brancher vos sources (télévision, DVD, câble/satellite, jeu, etc.)
- Sélectionner des accessoires en optiono Établir des contrats de protection de garantie du produit

États-Unis, Canada,	Asie du Pacifique	Europe, Moyen-Orient,
Amérique latine	Téléphone de l'assistance	Afrique
Téléphone de l'assistance	clientèle	Téléphone de l'assistance
clientèle	Singapour: +65 63539449	clientèle
+1 (503) 685-8888	Chine: 800.828.2268	+31 (0)36 539 2820
NUMÉRO GRATUIT:	Australie: 1300-725-295	Du lundi au vendredi 8:30 à16
800-799-9911	Ventes directes pour	heures Heure normale de
Du lundi au vendredi 7 à 17	l'Australie:	l'Europe Centrale
heures Fuseau horaire de la	1800-885-841	emea.support@infocus.com
Côte Pacifique des États-Unis	Du lundi au vendredi 9 à 18	
techsupport@infocus.com	heures Heure normale de	
	Singapour	
	asia-support@infocus.com	

Avertissement

 la lampe Hg contient du mercure. Éliminez ce produit conformément aux régle-mentations locales. Voir www.lamprecycle.org

Déclaration de conformité

Fabricant: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238, USA Bureau européen: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Pays-Bas Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce projecteur est conforme aux directives et normes suivantes: Directive CEM 89/336/CEE, amendée par 93/68/CEE, CEM: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Directive basse tension 73/23/EEC, amendée par 93/68/EEC, Sécurité: IEC 60950-1:1e édition

Marques déposées

Apple, Macintosh et PowerBook sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Computer, Inc. IBM est une marque commerciale ou déposée d'International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques commerciales ou déposées d'Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus et INFOCUS (stylisé), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK et Proxima sont les marques commerciales ou déposées d'InFocus Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Avertissement FCC

Cet appareil a été testé et trouvé conforme avec les limites pour un appareil numérique de Classe A, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le manuel d'instructions, peut générer des interférences nuisibles sur les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle causera probablement des interférences nuisibles, auquel cas il sera à la charge de l'utilisateur de corriger les interférences. Changements ou modifications de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par InFocus Corp. peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

Avertissement EN 55022

Cet appareil est de classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radioélectriques. Dans ce cas, l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures appropriées. Typiquement, cet appareil est utilisé dans une salle de conférence, une salle de réunion ou un auditorium.

Canada


Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Modèles des produits homologués: W120

UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick

D'autres homologations nationales spécifiques peuvent s'appliquer. Reportez-vous au label de certification du produit.

InFocus se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications des produits à tout moment sans préavis.



Sommaire

Sommaire	1
A propos de ce manuel	2
Fonctionnalités pendant la projection	3
Manipulation de l'image Réglage de la luminosité de l'image	
Sélection du mode Couleur	4
Agrandissement/réduction de l'image Coupure momentanée de l'image projetée Arrêt sur image	5
Affichage d'un pointeur sur l'image projetée	
Changement de format de l'image projetée	
Mode Eco	7
Utilisation de la touche [FUNC]	8
Paramétrage avancé du projecteur	9
Utilisation du menu de configuration de base Affichage du menu de configuration Paramétrage du menu de configuration Exemple du menu de configuration de base	9 9
Rétablissement des réglages par défaut du projecteur	
Contenu du menu de configuration	13
Menu principal Réglages d'écran Menu principal Réglages de l'entrée	19
Menu principal Réglages des options 1 Menu principal Réglages des options 2	22
Menu principal Info Exploitation Menu principal Rétabl. régl. Défaut	
Entretien du projecteur	25
Nettoyage du projecteur	
Nettoyage de l'extérieur du projecteur	25
· ·	

Remplacement de la lampe	26
Pour vérifier la durée de service actuelle de la lampe	26
Quand remplacer la lampe	27
Remplacement de la lampe	27
Pour remplacer la lampe	28
Remise à zéro de la durée de la lampe	29
Pour remettre à zéro la durée de la lampe	30
Pour remettre à zéro la durée de la lampe après expiration de sa durée de	e service. 30
Annexe	31
Portée des signaux de la télécommande	31
Connexion d'un appareil muni d'une sortie à composantes vidéo	32
Affichage plein écran d'une image RVB	
Remise en place du capuchon d'objectif	34

A propos de ce manuel...

 Toutes les opérations mentionnées dans ce manuel s'effectuent à l'aide de la télécommande fournie avec le projecteur. Les touches suivantes du projecteur peuvent aussi être utilisées à la place de celles de la télécommande : [MENU], [▲], [▼], [▼], [◄], [ENTER], [ESC] [(¹)], [INPUT], [AUTO], [ZOOM +], [ZOOM -], [FOCUS ▲], [FOCUS ▼].

Pour effectuer cette opération sur la télécommande :	Utilisez cette touche du projecteur :
[ENTER]	Touche au centre des touches directionnelles
[ZOOM +], [ZOOM -]	Touche [ZOOM] avec les touches [◀] et [▶]
[FOCUS ▲], [FOCUS ▼]	Touche [FOCUS] avec les touches [▲] et [▼]

Fonctionnalités pendant la projection

Cette section décrit les différentes opérations pouvant être effectuées pendant la projection.

Manipulation de l'image

Vous pouvez effectuer les manipulations suivantes pendant la projection d'une image :

- Réglage de la luminosité de l'image
- Sélection du mode Couleur
- Agrandissement/réduction de l'image
- Coupure momentanée de l'image et projection d'un écran noir ou bleu ou d'un logo
- Arrêt sur image
- Affichage d'un pointeur sur l'image projetée
- Changement de format (entre le format 4:3 et le format 16:9)

Réglage de la luminosité de l'image

Pour régler la luminosité de l'image

- Appuyez sur la touche [BRIGHT].
 - La fenêtre de réglage de la luminosité s'affiche.



- 7 Utilisez les touches [◄] et [▶] pour régler la luminosité de l'image.
- Pour masquer la fenêtre, appuyez sur la touche [ESC].

Sélection du mode Couleur

Vous avez le choix entre cinq modes couleur pour améliorer l'image en fonction de son contenu et des conditions de projection.

Pour changer le mode Couleur

- Appuyez sur la touche [COLOR MODE].
 - La fenêtre de sélection du mode Couleur s'affiche. Le mode sélectionné est celui dont le bouton est sélectionné (plein).



- 2 Utilisez les touches [▼] et [▲] pour mettre en évidence le mode Couleur que vous voulez sélectionner, puis appuyez sur la touche [ENTER].
 - Le bouton juxtaposé au nom du mode Couleur est sélectionné.
 - Pour le détail sur chaque mode Couleur, voir "Mode Couleur" dans "Menu principal Réglage de l'image" à la page 14.
- Pour masquer la fenêtre, appuyez sur la touche [ESC].

Agrandissement/réduction de l'image

- ↑ Appuyez sur la touche [D-ZOOM +] ou [D-ZOOM –].
 - dpparaît sur l'image projetée.
- 2 Utilisez les touches de curseur pour amener le 🕂 sur la partie de l'image qui doit être le centre de la partie agrandie.
- 3 Appuyez ou (maintenez enfoncée) la touche [D-ZOOM +].
 - A chaque pression du doigt sur la touche [D-ZOOM +] l'image s'agrandit d'un incrément.
 Si vous maintenez le doigt sur la touche [D-ZOOM +] l'image s'agrandira en continu.
 - Si vous appuyez sur la touche [D-ZOOM –] l'image sera réduite d'un incrément. Et si vous maintenez le doigt sur la touche [D-ZOOM –], l'image sera réduite en continu.
 - Lorsque l'image a été agrandie vous pouvez utiliser les touches de curseur pour voir d'autres parties de l'image.
- Pour quitter cette opération, appuyez sur la touche [ESC].

Coupure momentanée de l'image projetée

- Appuyez sur la touche [BLANK].
 - La source de l'image projetée est momentanément coupée et un écran noir apparaît à la
- 2 Pour rétablir la source et continuer à projeter l'image, appuyez sur la touche [BLANK] (ou sur la touche [ESC]).



Remarque -

Vous pouvez choisir de projeter un écran noir ou bleu, ou bien un logo. Pour le détail à ce sujet, reportez-vous à "Ecran blanc" dans "Menu principal Réglages d'écran" à la page 18.

Arrêt sur image


La touche [FREEZE] sert à faire un arrêt sur image pendant la projection.


Pour faire un arrêt sur l'image projetée


- Pendant la projection d'une image, appuyez sur la touche [FREEZE].
 - L'image projetée au moment où vous appuyez sur [FREEZE] est capturée et s'enregistre dans la mémoire du projecteur. Elle reste ensuite projetée sur l'écran.
- Pour revenir à l'image de la source, appuyez sur la touche [ESC].

Affichage d'un pointeur sur l'image projetée

Vous avez le choix entre huit styles de pointeurs, flèches comprises, qui peuvent être affichés sur l'image projetée. Les pointeurs peuvent être utilisés pendant une présentation pour indiquer ou souligner une partie précise de l'image.







Point 2



e Remarque –

Si vous avez corrigé la distorsion de l'image, selon le type de pointeur utilisé, le pointeur peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, utilisez [KEYSTONE +] ou [KEYSTONE -] pour ramener la valeur de la correction à zéro.

Pour afficher un pointeur sur l'image

- Appuyez sur la touche [POINTER].
 - Un pointeur apparaît sur l'image.
 - Vous pouvez aussi utiliser le menu de configuration pour spécifier le type de pointeur qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [POINTER]. Pour le détail, reportez-vous à "Pointeur" dans "Menu principal Réglages des options 2" à la page 22.
- 2 Utilisez les touches de curseur pour positionner le pointeur à l'endroit souhaité.
 - Pour déplacer le curseur plus rapidement maintenez le doigt sur la touche de curseur.
- Pour modifier le pointeur comme indiqué ci-dessous, appuyez sur la touche [STYLE].

Pour ce type de pointeur :	La touche [STYLE] agit de cette façon :
Flèche 1/Flèche 2	Fait tourner la flèche de 90 degrés
Barre 1/ Barre 2	Fait clignoter ou non
Ovale 1/ Ovale 2	Fait clignoter ou non
Point 1/ Point 2	Sélectionne un des deux niveaux de transparence (intensité) de la partie non couverte par le point

Pour sélectionner le type de pointeur

- Appuyez sur la touche [POINTER] pour afficher le pointeur.
- 2 Continuez d'appuyer sur la touche [POINTER] jusqu'à ce que le pointeur souhaité apparaisse.
 - A chaque pression du doigt sur la touche [POINTER], les types de pointeurs disponibles changent.

Pour dégager le pointeur de l'image

Appuyez sur la touche [ESC].

Changement de format de l'image projetée

Appuyez sur la touche [ASPECT] pour passer du format 4:3 au format 16:9, et vice versa.



Remarque

- Le réglage de format n'agit sur l'image projetée que lorsque la source est un signal VIDEO ou à composantes.
- Lorsque la source est un signal à composantes de format 16:9, le format se règle automatiquement sur 16:9. Dans ce cas, la touche [ASPECT] ne change pas le format.
- Vous pouvez aussi changer de format par le menu de configuration. Pour le détail, reportez-vous à "Format" dans "Menu principal Réglages d'écran" à la page 16.



Important!

Il faut savoir que l'agrandissement ou la réduction de la taille d'une image avec la touche [ASPECT] dans un but commercial ou pour une présentation publique peut être contraire à la législation protégeant les droits du propriétaire de l'image originale.

Mode Eco

Vous pouvez utiliser le mode Eco pour réduire la luminosité de la lampe. Le ventilateur du projecteur tournera moins vite et sera moins bruyant.

Utilisez le mode Eco lorsque vous voulez que le projecteur soit avant tout silencieux, mais ne l'utilisez pas si vous voulez obtenir une luminosité maximal.

Pour sélectionner le mode Eco

Appuyez sur [ECO] pour mettre en ou hors service le mode Eco.

Utilisation de la touche [FUNC]

La touche [FUNC] permet d'afficher le menu suivant.



Ce menu peut être utilisé pour effectuer les opérations suivantes.

• Régler la luminosité de l'image

Mettez en évidence "Luminosité" puis appuyez sur la touche [ENTER].

C'est la même chose que lorsque vous appuyez sur la touche [BRIGHT] (touche
) indiquée à la page 3.

• Mettre en ou hors service le mode Eco

Mettez en évidence Mode Eco, puis appuyez sur la touche [ENTER].

C'est la même chose que lorsque vous appuyez sur la touche [ECO] (touche △) indiquée à la page 7.

• Sélectionner le format de l'image projetée

Mettez "Format" en évidence puis appuyez sur la touche [ENTER].

 C'est la même chose que lorsque vous appuyez sur la touche [ASPECT] (touche □) indiquée à la page 7.


Paramétrage avancé du projecteur

Le menu de configuration du projecteur peut être utilisé pour régler les paramètres avancés.

Utilisation du menu de configuration de base

Affichage du menu de configuration

La touche [MENU] affiche le menu suivant au centre de l'écran de projection.





Remarque

Vous pouvez positionner le menu de configuration au centre ou à gauche de l'écran de projection. Pour le détail, voir "Position du menu" dans "Menu principal Réglages des options 1" à la page 20.

Pour sortir du menu de configuration

Appuvez sur la touche [MENU].

Paramétrage du menu de configuration

- Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- Utilisez les touches [▼] et [▲] pour sélectionner l'élément du menu principal que vous voulez mettre en surbrillance.
- Appuyez sur la touche [ENTER].
- Utilisez les touches [▼] et [▲] pour sélectionner l'élément du sous-menu souhaité en le mettant en évidence.
- 5 Effectuez l'opération nécessaire sur l'écran d'éléments du sous-menu sélectionné.
 - Le guide vous indique ce qu'il faut faire pour paramétrer chaque élément.
- Pour revenir au menu principal depuis le sous-menu, appuyez sur la touche IESC1.
- Pour sortir du menu de configuration, appuyez sur la touche [MENU].

Exemple du menu de configuration de base

La marche à suivre est la suivante pour les trois réglages ci-dessous :

- Réglage de l'image → Contraste
- Réglage de l'image → Mode Couleur
- Réglages des options 1 → Mode Eco



Remarque -

- Certains paramètres du menu de configuration ne peuvent pas être changés si aucun signal n'est transmis au projecteur. C'est pourquoi le menu de configuration doit être paramétré quand une source est sélectionnée et projetée.
- Cet exemple ne présente que les étapes de base. Pour un complément d'informations, reportez-vous au "Contenu du menu de configuration" à la page 13.

Pour paramétrer "Réglage de l'image → Contraste"

- Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- Comme "Réglage de l'image" est initialement sélectionné sur le menu principal, il suffit d'appuyer sur la touche [ENTER].
- Appuyez une fois sur la touche [▼] pour sélectionner "Contraste".



Utilisez les touches [◀] (plus clair) et [▶] (moins clair) pour régler le contraste.

Pour paramétrer "Réglage de l'image → Mode Couleur"

- Appuyez une fois sur la touche [▼] pour sélectionner "Mode Couleur".
- Appuyez sur la touche [ENTER].
 - Le menu du mode Couleur apparaît.



- Utilisez les touches [▲] et [▼] pour sélectionner le mode Couleur souhaité.
- Après avoir sélectionné le mode Couleur souhaité, appuyez sur la touche [ESC].

Pour paramétrer "Réglages des options 1 → Mode Eco"

- Appuyez sur la touche [ESC].
- 2 Appuyez trois fois sur la touche [▼] pour sélectionner "Réglages des options 1".
- Appuyez sur la touche [ENTER].
- Appuyez trois fois sur la touche [▼] pour sélectionner "Mode Eco".



- 5 Utilisez les touches [◀] et [▶] pour sélectionner "Oui" ou "Non".
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [MENU] pour sortir du menu de configuration.

Rétablissement des réglages par défaut du projecteur

Vous pouvez rétablir tous les réglages par défaut d'un menu particulier ou tous les réglages du menu de configuration de la façon suivante.

Pour rétablir tous les réglages par défaut d'un menu principal particulier

- Appuvez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- Utilisez les touches [▼] et [▲] pour sélectionner le menu principal dont vous voulez rétablir les réglages par défaut.
 - Vous pouvez sélectionner les menus Réglage de l'image, Réglages d'écran, Réglages de l'entrée, Réglages des options 1 ou Réglages des options 2.
- Appuvez sur la touche [ENTER].
- ✓ Utilisez la touche [▼] pour sélectionner "Rétablissement des réglages par défaut".
- Appuyez sur la touche [ENTER].
 - Un écran de confirmation similaire au suivant apparaît.



- Utilisez la touche [▲] pour sélectionner "Oui".
- Pour rétablir les réglages par défaut du menu principal, appuyez sur la touche [ENTER].
 - Pour abandonner et dégager l'écran, appuyez sur [ESC] au lieu de [ENTER].
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [MENU] pour sortir du menu de configuration.



Remarque -

- Si vous sélectionnez Réglages des options 1 à l'étape 3, le réglage de langue et le code par défaut ne seront pas rétablis.
- Pour le détail sur la façon dont les réglages initiaux sont rétablis, reportez-vous aux explications dans "Contenu du menu de configuration" à la page 13.

Pour rétablir tous les réglages par défaut du menu de configuration

- 4 Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- 2 Utilisez la touche [▼] pour sélectionner "Rétabl. régl. Défaut", puis appuyez sur la touche [ENTER].
 - Une message de confirmation vous demandant si vous voulez initialiser les réglages apparaît.
- 3 Utilisez la touche [▲] pour sélectionner "Oui".
- Pour rétablir les réglages par défaut du menu de configuration, appuyez sur la touche [ENTER].
 - Tous les réglages du menu de configuration sont rétablis, sauf la langue, la durée de la lampe et le code.
 - Pour abandonner sans changer les réglages, appuyez sur [ESC] au lieu de [ENTER].
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [MENU] pour sortir du menu de configuration.

Contenu du menu de configuration

Cette section présente des tableaux détaillés de tous les éléments du menu de configuration. Les informations qui apparaissent dans chacune des colonnes des tableaux sont les suivantes.

Nom du paramètre

Cette colonne indique les noms des paramètres tels qu'ils apparaissent dans les sous-menus.

Entrée

Cette colonne indique la source compatible avec chaque paramètre.

Les noms de sources sont abrégés, par exemple R (Entrée RVB), C (entrée vidéo composite) et V (entrée vidéo). La lettre N indique que le paramètre peut être réglé même en l'absence de signal.

Valeur du réglage

La valeur du réglage indique la façon dont un réglage est mémorisé.

"Particulière pour chaque source" dans cette colonne indique que des réglages indépendants peuvent être enregistrés pour chaque source particulière. Par exemple, vous pouvez enregistrer la valeur −1 pour "Réglage de l'image → Luminosité" pour l'entrée RGB et la valeur +1 pour l'entrée VIDEO.

"Unique" dans cette colonne indique qu'un seul réglage est enregistré et appliqué, quelle que soit la source.

Description

Cette colonne fournit des informations détaillées sur le paramètre et la méthode de sélection. Le réglage par défaut est indiqué par une astérisque (*).

Menu principal Réglage de l'image

Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Luminosité	RCVU	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour régler la luminosité de l'image projetée. Une valeur élevée produit une luminosité élevée.
Contraste	RCVU	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour régler le contraste de l'image projetée. Une valeur élevée produit un contraste élevé.
Netteté	V	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour régler la netteté des contours de l'image projetée. Une valeur élevée produit une image nette et une valeur faible produit une image plus douce.
Saturation	V	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour régler la saturation des couleurs de l'image projetée. Une valeur élevée augmente la saturation des couleurs.
Teinte	V	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour régler la teinte de l'image projetée. Une valeur élevée rend l'image bleuâtre dans son ensemble et une valeur faible la rend rougeâtre. Ce paramètre est disponible pour un signal NTSC ou NTSC4.43.
Mode Couleur	RCVU	Particulière pour chaque source	Vous pouvez sélectionner un des cinq réglages du mode Couleur pour optimiser l'image projetée en fonction du contenu de l'image et des conditions de projection. Présentation*: Utilisez ce réglage pour les présentations ordinaires dans une pièce bien éclairée. Ceci est la configuration initiale par défaut quand la source d'entrée est RVB. Standard: Utilisez ce réglage si voulez mettre en valeur les couleurs de votre présentation. Graphiques: Utilisez ce réglage si vous voulez que vos photos et dessins paraissent plus naturels. Cinéma*: Utilisez ce réglage pour accentuer les parties sombres de vos images. C'est le réglage par défaut lorsque la source est un signal vidéo ou à composantes vidéo. Tableau noir: Utilisez ce réglage pour mieux voir l'image lors de la projection sur un tableau noir.
Bal. couleurs	RCVU	Particulière pour chaque source	Ce sous-menu permet de régler la balance des couleurs de l'image projetée. La balance des couleurs permet de sélectionner soit "Temp. couleurs" soit "Couleur" (pour le réglage individuel du rouge, vert et bleu) comme méthode de réglage. Temp. couleurs: Sélectionnez cette option pour régler la température des couleurs. Le réglage "BAS" rend le blanc légèrement rougeâtre, tandis que le réglage "ELEVE" rend le blanc légèrement bleuâtre. Le réglage "NORM*" est intermédiaire entre les deux couleurs. Couleur: Sélectionnez cette option si vous voulez régler séparément l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Pour toutes ces couleurs, une valeur élevée rend la couleur plus intense.

Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Position verticale	RCV	Particulière pour chaque signal	Utilisez ce sous-menu pour régler la position verticale de l'image dans la zone de projection.
Position horizontale	RCV	Particulière pour chaque signal	Utilisez ce sous-menu pour régler la position horizontale de l'image dans la zone de projection.
Fréquence	R	Particulière pour chaque signal	La fréquence n'est pas correcte si des bandes verticales apparaissent sur l'image projetée lorsque RVB est sélectionné comme source. Dans ce cas, utilisez ce paramètre pour régler manuellement la fréquence. Important! Si, pour une raison quelconque, le réglage de fréquence fait disparaître l'image transmise par l'ordinateur, appuyez sur la touche [AUTO] pour régler la fréquence automatiquement. L'image devrait
Phase	R	Particulière pour chaque signal	réapparaître. La phase n'est pas correcte si l'image projetée scintille lorsque RVB est sélectionné comme source. Dans ce cas, utilisez ce paramètre pour régler manuellement la phase.
Mode vidéo	V	Particulière pour chaque source	Ce réglage est valide lorsque VIDEO est sélectionné comme source. Utilisez ce réglage pour sélectionner le mode optimal pour les films et les images fixes. Normal*: Images optimales pour les films. Image figée: Réglage optimal pour les arrêts sur image. Ce mode peut être utilisé pour projeter par exemple des photos prises par un appareil photo numérique raccordé à la borne VIDEO du projecteur.
Rétablissement des réglages par défaut	RCVU	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour rétablir tous les réglages par défaut des paramètres des sous-menus dépendant du menu principal Réglages de l'image. Si vous rétablissez les réglages par défaut en l'absence de signal, les réglages par défaut de la source actuellement sélectionnée seront rétablis. Les réglages par défaut des paramètres "Position verticale", "Position horizontale", "Fréquence" et "Phase" du menu principal "Réglage de l'image" peuvent être rétablis pour le type de signal actuellement sélectionné seulement (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz etc.) seulement.

A propos de la valeur de réglage Particulière pour chaque source

Pour les paramètres ayant un réglage particulier pour chaque source dans la colonne "Valeur du réglage" dans le tableau précédent, le réglage est sauvegardé pour le type de signal (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz, etc.) transmis au moment du réglage et non pas pour une source particulière.

Menu principal Réglages d'écran

Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Correction distorsion	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour corriger la distorsion verticale de l'image projetée.
Format	CV	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour sélectionner un des formats suivants pour l'image projetée. 4:3*: Ce réglage spécifie le format 4:3, identique au format d'un téléviseur ordinaire. 16:9: Ce réglage spécifie le format 16:9, identique au format d'un écran de cinéma, d'un téléviseur haute définition, etc. L'utilisation de ce réglage pour une image de format 16:9 compressée au format 4:3 permet d'afficher l'image dans sa taille normale 16:9. Remarque Lorsque la source d'entrée est un signal à composantes de format 16:9, l'image se règle automatiquement sur 16:9. Dans ce cas, ce réglage ne permet pas de changer le format. Important! Il faut savoir que l'agrandissement ou la réduction de la taille d'une image dans un but commercial ou pour présentation publique peut être contraire à la législation protégeant les droits du propriétaire de l'image originale.

Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Mode de projection	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier si la projection doit provenir de l'avant ou de l'arrière de l'écran. AB *: Sélectionnez cette option lorsque le projecteur est devant l'écran. Sélectionnez cette option lorsque le projecteur est derrière l'écran. *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Ecran initial	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier si un écran initial doit être projeté ou non à la mise sous tension du projecteur. Logo: Sélectionnez cette option pour projeter le logo du projecteur. Aucun*: Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas afficher d'écran initial.
Ecran sans signal	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier ce qui doit être projeté en l'absence de signal. Bleu*: Sélectionnez cette option pour projeter un écran bleu. Noir: Sélectionnez cette option pour projeter un écran noir. Logo: Sélectionnez cette option pour projeter le logo du projecteur.

Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Ecran blanc	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier ce qui doit être projeté après une pression sur la touche [BLANK]. Bleu: Sélectionnez cette option pour projeter un écran bleu. Noir*: Sélectionnez cette option pour projeter un écran noir. Logo: Sélectionnez cette option pour projeter le logo du projecteur.
Rétablir les réglages par défaut des menus	RCVUN	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour rétablir tous les réglages par défaut des paramètres des sous-menus dépendant du menu principal Réglages de d'écran. Si vous rétablissez les réglages par défaut en l'absence de signal, les réglages par défaut de la source actuellement sélectionnée seront rétablis. Notez que les paramètres "Correction distorsion", "Mode de projection", "Ecran initial", "Ecran sans signal" et "Ecran blanc" reviennent toujours à leurs réglages par défaut, quelle que la source actuellement sélectionnée.

Menu principal Réglages de l'entrée

Name of		Valer	
Nom du paramètre	Entrée	Valeur de réglage	Description
Entrée RVB	RC N	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier le type de signal en fonction de l'appareil raccordé à la prise RGB du projecteur. Auto*: Détecte automatiquement le signal transmis à la prise d'entrée RGB du projecteur et fait le réglage approprié. RVB: Sélectionnez cette option lorsqu'un ordinateur est raccordé à la prise d'entrée RGB. Pour le détail sur le raccordement d'un ordinateur, reportez-vous à "Raccordement d'un ordinateur au projecteur" dans le Mode d'emploi. Composantes: Sélectionnez ce réglage lorsque la prise d'entrée RVB du projecteur est reliée à la prise de sortie à composantes vidéo d'un appareil vidéo avec le câble à composantes vidéo d'un appareil vidéo avec le câble à composantes vidéo YK-3 disponible en option. Pour le détail sur le raccordement, reportez-vous à "Connexion d'un appareil muni d'une sortie à composantes vidéo" à la page 32.
Signal vidéo	V N	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier le type du signal transmis en fonction de l'appareil raccordé à la prise VIDEO du projecteur. Auto*: Sélectionnez cette option pour que le projecteur se règle automatiquement sur le système vidéo correspondant au signal transmis par l'appareil vidéo relié à la prise d'entrée VIDEO. NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM: Chacune de ces options sélectionne le système vidéo correspondant. Utilisez ces réglages si vous voulez spécifier un signal vidéo particulier pour la prise d'entrée VIDEO.
Indication du nom du signal	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier si le nom de la source actuellement sélectionnée doit être indiqué sur l'image projetée. Oui*: Sélectionnez cette option pour afficher le nom de la source actuellement sélectionnée sur l'image projetée. Non: Sélectionnez cette option pour dégager le nom de la source.
Rétablir les réglages par défaut des menus	RCVUN	Particulière pour chaque source	Utilisez ce sous-menu pour rétablir tous les réglages par défaut des paramètres des sous-menus dépendant du menu principal Réglages d'entrée. Si vous rétablissez les réglages par défaut en l'absence de signal, les réglages par défaut de la source actuellement sélectionnée seront rétablis. Notez que le paramètre "indication du nom du signal" revient toujours à son réglage par défaut, quelle que soit la source sélectionnée.

Menu principal Réglages des options 1

Nom du paramètre	Entrée	Valeur de réglage	Description
Position du menu	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier la position du menu de configuration au centre ou sur la gauche de l'écran. *: Sélectionnez cette option pour afficher le menu de configuration au centre de l'écran. : Sélectionnez cette option pour afficher le menu de configuration sur la gauche de l'écran.
Correction distorsion auto	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver la correction automatique de la distorsion. Oui*: Sélectionnez cette option pour activer la correction automatique de la distorsion. Non: Sélectionnez cette option pour désactiver la correction automatique de la distorsion.
Réglage auto	R N	Unique	Utilisez ce sous-menu si le réglage automatique doit être effectué lorsque RVB est sélectionné comme source d'entrée. Oui*: Sélectionnez cette option pour activer le réglage automatique. Non: Sélectionnez cette option pour désactiver le réglage automatique.
Mode Eco	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour mettre en ou hors service le mode Eco. Oui: Sélectionnez cette option pour réduire la luminosité de la lampe et économiser l'électricité. La vitesse du ventilateur est réduite et le projecteur plus silencieux. Non: Sélectionnez cette option pour obtenir une luminosité maximale.
Extinction auto	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver l'extinction automatique. Voir "Arrêt du projecteur" dans le Mode d'emploi pour le détail. Oui*: Sélectionnez cette option pour activer l'extinction automatique. Non: Sélectionnez cette option pour désactiver l'extinction automatique.
Code Marche	RCVUN	Unique	Vous pouvez régler le projecteur pour qu'il ne puisse pas être mis en marche sans code.

Nom du paramètre	Entrée	Valeur de réglage	Description
Marche instantanée	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver la mise en marche instantanée. Reportez-vous à "Marche instantanée" dans le "Mode d'emploi" pour le détail. Oui : Sélectionnez cette option pour activer la marche instantanée. Non* : Sélectionnez cette option pour désactiver la marche instantanée. Important! Lorsque la marche instantanée est validée, le projecteur s'éteint automatiquement si aucune touche n'est pressée et aucun signal reçu dans les 10 minutes qui suivent la mise sous tension du projecteur. C'est le cas quel que soit le réglage effectué pour l'extinction automatique.
Langue	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier la langue des messages, des menus, etc. Anglais / Français / Allemand / Italien / Espagnol / Suédois / Chinois (simplifié) / Chinois (classique) / Coréen / Japonais
Rétablir les réglages par défaut des menus	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour rétablir tous les réglages par défaut des paramètres des sous-menus dépendant du menu principal Réglages des options 1. Si vous rétablissez les réglages par défaut en l'absence de signal, les réglages par défaut de la source actuellement sélectionnée seront rétablis. Le paramètre "Réglage auto" revient à son réglage par défaut seulement si l'entrée RVB est sélectionnée. Tous les autres paramètres reviennent à leur réglage par défaut quelle que soit la source d'entrée sélectionnée.

Menu principal Réglages des options 2

-	•		•
Nom du paramètre	Entrée	Valeur de réglage	Description
Mémoire de zoom	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver la mémoire de zoom. La mémoire de zoom permet de sauvegarder l'églage de zoom lorsque le projecteur est éteint, pour l'utiliser à la prochaine mise sous tension. Oui*: Sélectionnez cette option si vous voulez rétablir à la mise sous tension du projecteur le réglage de zoom valide à la mise hors tension. Non: Sélectionnez cette option si vous voulez que l'image ait sa taille maximale à la mise sous tension du projecteur.
Pointeur	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour spécifier le type de pointeur qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [POINTER]. Flèche 1* / Flèche 2 / Barre 1 / Barre 2 / Ovale 1 / Ovale 2 / Point 1 / Point 2
Rétablir les réglages par défaut des menus	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour rétablir tous les réglages par défaut des paramètres des sous-menus dépendant du menu principal Réglages des options 2.

Menu principal Info Exploitation

Nom du paramètre	Entrée	Valeur de réglage	Description
Durée de la lampe	RCVUN	Unique	Cet élément du sous-menu indique la durée de service de la lampe en heures. Cette valeur vous servira de référence pour savoir si la lampe doit être ou non remplacée. Pour le détail sur le remplacement de la lampe, reportez-vous à "Remplacement de la lampe".
Remise à zéro de la durée de la lampe	RCVUN	Unique	Utilisez ce sous-menu pour remettre la durée de la lampe à 0 après le remplacement de la lampe. Pour le détail sur le remplacement de la lampe et la remise à zéro, reportezvous à "Remplacement de la lampe".
Signal d'entrée	RCVUN	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu indique le signal d'entrée actuellement sélectionné (RVB, Composantes ou VIDEO). "" est indiqué en l'absence de signal.
Nom du signal	RCV	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu indique le nom du signal transmis au projecteur. Pour le détail sur les noms des signaux, reportez-vous à "Noms du signal" dans "Signaux admis" à la page 34.
Index	RC	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu n'apparaît que lorsque signal d'entrée est RVB ou à composantes. Il donne des informations internes sur le projecteur.
Résolution	R	Unique	Cet élément du sous-menu apparaît seulement lorsque le signal d'entrée est RVB. Il indique le nombre de pixels verticaux de la résolution du signal d'entrée RVB.
Fréquence horizontale	RCV	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu indique la fréquence horizontale du signal d'entrée.
Fréquence verticale	RCV	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu indique la fréquence verticale du signal d'entrée.
Système balayage	RC	Particulière pour chaque source	Cet élément du sous-menu apparaît seulement lorsque le signal d'entrée est RVB ou à composantes et indique la fréquence de balayage du signal entrant. Un signal RVB peut être entrelacé ou non entrelacé et un signal à composantes peut être entrelacé ou progressif.

Menu principal Rétabl. régl. Défaut

	-		_
Nom du paramètre	Entrée	Valeur du réglage	Description
Rétabl. régl. Défaut	RCV N	Unique	Ce sous-menu rétablit tous les réglages par défaut de tous les sous-menus des menus principaux. Cette opération peut être effectuée quelle que soit la source actuellement sélectionnée, et même si aucun signal n'est transmis. Pour le détail sur la marche à suivre pour rétablir les réglages, reportez-vous à "Pour rétablir tous les réglages par défaut du menu de configuration" à la page 13.
Unit Operating Time	RCVUN	Unique	Ce paramètre du sous-menu indique la durée totale de service de cet appareil. Cette durée ne peut pas être remise à zéro.

Entretien du projecteur

Nettoyage du projecteur

Nettoyez régulièrement l'extérieur du projecteur, l'objectif, et les détecteurs et les entrées et sorties d'air.



💿 Important! -

- Assurez-vous toujours que le projecteur est froid avant de le nettoyer. S'il est allumé, effectuez les opérations suivantes avant de le nettoyer.
- Eteignez le projecteur.
- Assurez-vous que le témoin POWER/STANDBY est orange.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et laissez le projecteur refroidir pendant 60 minutes environ.

Nettoyage de l'extérieur du projecteur

Essuyez l'extérieur du projecteur avec un chiffon doux, imprégné d'une solution d'eau et de détergent neutre. Extrayez bien tout l'excès d'eau du chiffon avant de nettoyer le coffret.


N'utilisez jamais de benzène, alcool, diluant et autre produit volatil pour le nettoyage.

Nettoyage de l'objectif

Nettoyez bien l'objectif avec un tissu ou du papier soie pour objectif ou lunettes, en vente dans le commerce. Attention de ne pas rayer l'objectif lorsque vous le nettoyez.

Nettoyage des entrées et sorties d'air

De la poussière et de la saleté a tendance à s'accumuler autour des entrées d'air à l'arrière et des deux côtés du projecteur. Il faut utiliser un aspirateur pour enlever la poussière ou la saleté accumulée, comme indiqué ci-dessous.





- Le projecteur peut chauffer et être endommagé si vous l'utilisez de manière interrompue sans enlever la poussière ou la saleté accumulée dans les entrées d'air.
- Dans certaines situations, de la poussière ou de la saleté peut s'accumuler autour des sorties d'air à l'avant du projecteur. Dans ce cas, nettoyez les sorties de la facon indiquée ci-dessus.

Remplacement de la lampe




Attention -

L'emploi de la lampe au-delà de sa dutée de service augmente les risques de rupture. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible lorsque le message de remplacement apparaît.

 La lampe est un article consommable. La duree de vie moyenne d'une lampe est d'environ 2000 heures. Après 2000 heures, un message vous signale qu'il est nécessaire de remplacer la lampe. Toutefois, selon les caractéristiques de la lampe ou les conditions d'utilisation du projecteur, la lampe peut devenir sombre ou même s'éteindre complètement avant que ce message n'apparaisse.

Pour vérifier la durée de service actuelle de la lampe

- Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- Appuyez sur la touche [▼] pour sélectionner le menu principal "Info Exploitation".
 - Le paramètre "Durée de la lampe" du sous-menu indique le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.





Quand remplacer la lampe

Le témoin LAMP se met à cliqnoter en rouge et le message suivant apparaît lorsque la durée de service de la lampe est supérieure à 2000 heures.

Il est temps de remplacer la lampe. Reportez-vous au mode d'emploi et remplacez la lampe le plus vite possible.

Lorsque ce message apparaît, remplacez la lampe le plus vite possible en procédant comme indiqué dans "Remplacement de la lampe" à la page 27.

Le message ci-dessus disparaît environ 10 secondes après la mise sous tension du projecteur, même si vous ne remplacez pas la lampe.

Vous pouvez continuer d'utiliser le projecteur sans remplacer la lampe jusqu'à ce que la durée de service atteigne 100 heures. A ce moment, le témoin LAMP cesse de clignoter et reste allumé en rouge, le message suivant apparaît pendant 10 secondes environ, puis le projecteur s'éteint automatiquement.

La lampe a atteint sa durée de service! Le projecteur ne s'allumera pas si vous ne remplacez pas la lampe.

Lorsque ce message apparaît, remplacez immédiatement la lampe en procédant comme indiqué dans "Remplacement de la lampe" à la page 27.

Remplacement de la lampe



- Pendant la projection, la lampe et les parties environnantes deviennent extrêmement chaudes. Avant de remplacer la lampe, éteignez le projecteur et attendez qu'il soit froid (indiqué par le cliquotement en orange du témoin POWER/STANDBY). Débranchez ensuite le cordon d'alimentation du projecteur et attendez encore au moins 60 minutes que la lampe refroidisse. Si vous touchez la lampe ou les surfaces environnantes pendant la projection ou après l'extinctien du projecteur, vous risquez de vous brûler.
- Remplacez la lampe seulement par la lampe SP-LAMP-029 disponible en option.
- Une lampe au mercure soumise à une pression élevée est utilisée comme source lumineuse. Une lampe ayant subi un choc, des dommages, ou ayant dépassé sa durée de service peut exploser ou s'éteindre sous l'effet d'un bruit intense. Il faut savoir aussi que la durée de service d'une lampe varie considérablement selon la lampe et les conditions d'utilisation.
- Ne touchez jamais le verre de la lampe avec les doigts. La lampe pourrait se fendre ou sa durée de service serait réduite.
- Des morceaux de verre peuvent être dispersés dans le coffret lorsque la lampe se brise. Des morceaux de verre peuvent aussi être projetés à l'extérieur par les sorties d'air du projecteur. Le gaz à l'intérieur de la lampe contient du mercure, il est donc nécessaire d'aérer l'intérieur en cas de bris de lampe. Si vous deviez inhaler accidentellement des émanations du gaz ou si elles devaient rentrer dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- Si la lampe devait se briser, faites attention de ne pas vous blesser. N'essayez iamais de remplacer vous-même une lampe brisée. Contacter les services de InFocus (www.infocus.com/service) pour demander un remplacement.



Avertissement -


La lampe Hg contient du mercure. Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales. Voir www.lamprecycle.orgg


Pour remplacer la lampe




Lorsque vous remplacez la lampe, utilisez le tournevis spécial fourni avec la lampe de rechange SP-LAMP-029. Le tournevis n'est pas fourni avec le projecteur.

- ◀ Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Attendez environ 60 minutes que la lampe du projecteur soit complètement froide.
- Retournez le projecteur et posez-le sur un bureau ou sur une surface stable.
- ▲ Dévissez la vis du couvercle de lampe et retirez le couvercle.






5 Desserrez les trois vis indiquées par le symbole ▲.



Tirez la poignée de la cartouche pour sortir la cartouche de lampe du projecteur.



- 7 Insérez à fond la nouvelle cartouche de lampe, comme indiqué sur l'illustration.
 - Après avoir inséré la cartouche de lampe, remettez la poignée dans la position indiquée sur la figure 5, sur cette page.



Assurez-vous que les rainurès de la cartouche de lampe sont alignées correctement sur les rainures du logement de lampe.



Attention

Evitez de toucher la lampe (le verre) et les miroirs à l'intérieur du projecteur. La lampe risquerait de se briser, de durer moins longtemps, ou bien d'être moins lumineuse.

- Revissez la cartouche de lampe avec les trois vis.
- Remettez le couvercle de lampe dans sa position d'origine et fixez-le avec la vis.
 - Après le remplacement de la lampe, n'oubliez pas d'effectuer les opérations mentionnées dans "Remise à zéro de la durée de la lampe" à la page 29.

Remise à zéro de la durée de la lampe

L'opération qu'il faut effectuer pour remettre la durée de la lampe à zéro dépend du moment où vous avez remplacé la lampe.

Il est temps de remplacer la lampe. Reportez-vous au mode d'emploi et remplacez la lampe le plus vite possible.

Si vous remplacez la lampe lorsque ce message apparaît, procédez comme indiqué dans "Pour remettre à zéro la durée de la lampe".

La lampe a atteint sa durée de service! Le projecteur ne s'allumera pas si vous ne remplacez pas la lampe.

Si vous remplacez la lampe après l'affichage du message précédent, procédez comme indiqué dans "Pour remettre à zéro la durée de la lampe après expiration de sa durée de service".

Pour remettre à zéro la durée de la lampe

- Allumez le projecteur.
- Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
- 3 Appuyez sur la touche [▼] pour sélectionner "Info Exploitation", puis appuyez sur la touche [ENTER].
- Appuyez sur la touche [ENTER].
- Le message "Remettre à zéro la durée de la lampe?" apparaît.
- 6 Appuyez sur la touche [▲] pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur la touche [ENTER].
- 7 La durée de la lampe revient à 0 heure.
- Appuyez sur la touche [MENU] pour sortir du menu de configuration.
- Le menu de configuration disparaît de l'image projetée.


Pour remettre à zéro la durée de la lampe après expiration de sa durée de service


Si vous continuez d'utiliser la lampe jusqu'à expiration de sa durée de service, le projecteur ne se remettra pas en marche, même si vous remplacez ensuite la lampe par une neuve. Procédez de la façon suivante pour remettre la durée à zéro et pouvoir rallumer le projecteur.

- Raccordez le projecteur à une prise secteur avec le cordon d'alimentation.
 - Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur, les témoins POWER/STANDBY et LAMP sur le projecteur s'allument en rouge, ce qui indique que la lampe a atteint sa durée de service.
- 2 Tout en tenant la touche [◄] du projecteur enfoncée, appuyez environ cinq secondes sur la touche [AUTO].
 - La durée de service de la lampe revient à zéro, le témoin POWER/STANDBY devient orange et le témoin LAMP s'éteint.
- 3 Appuyez sur la touche [(b)] (alimentation) pour vous assurer que le projecteur se met normalement en marche.

Portée des signaux de la télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le récepteur de signaux à l'arrière ou à l'avant du projecteur. La portée des signaux de la télécommande est indiquée ci-dessous.





Portée de la télécommande

La distance minimale entre la télécommande et le projecteur est inférieure quand la télécommande et le récepteur de signaux de télécommande forment un angle aigu.



Pour éviter d'user la pile, faites attention qu'aucun objet n'appuie sur les touches de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas.


Connexion d'un appareil muni d'une sortie à composantes vidéo

Certains appareils vidéo sont munis d'une prise de sortie pour les signaux à composantes vidéo. Vous pouvez optionnellement utiliser un adaptateur VESA-vers-Composant vidéo (SP-VESA-ADPT-R) et un câble de composant vidéo pour connecter le terminal d'entrée RVB du projecteur au terminal de sortie du composant vidéo d'un appareil vidéo.



Important! -

N'oubliez pas d'éteindre le projecteur et l'appareil vidéo avant d'effectuer la connexion.



- Les prises de sortie à composantes vidéo consistent en jeux de trois prises: Y·Cb·Cr ou Y·Pb·Pr. Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des prises de l'adaptateur optionnel avec les couleurs des terminaux (Vert: Y; Bleu: Cb/Pb, Rouge: Cr/Pr).
- Notez que seule la connexion à une prise de sortie à composantes vidéo analogique est possible. La connexion à une prise de sortie numérique n'est pas prise en charge.

Affichage plein écran d'une image RVB


Le projecteur transmet des images de résolution vidéo XGA (1024 pixels × 768 pixels). Lorsque le signal transmis par l'ordinateur raccordé au projecteur n'est pas un signal XGA, l'option "Image grandeur écran" agrandit ou réduit automatiquement l'image pour qu'elle corresponde à la résolution vidéo du projecteur et remplisse tout l'écran. Les différents signaux transmis par un ordinateur sont ajustés de la façon suivante pendant la projection.

Exemple de signal d'entrée	lmage projetée
800 × 600	
1024 × 768	
1280 × 1024	Lorsque la résolution du signal d'entrée est 1280 × 1024 (format : 5:4), l'image originale est compressée au format 1024 × 768 (format : 4:3), la résolution utilisée pour la projection. C'est pourquoi, l'image projetée peut paraître légèrement plus large horizontalement que l'image originale.


Remise en place du capuchon d'objectif

Remettez le capuchon d'objectif de la façon suivante s'il devait se détacher du projecteur.

- 1 Insérez la partie (③) du taquet gauche du capuchon d'objectif dans la fente (①) du taquet sous l'objectif.
 - À ce moment le couvercle d'objectif doit être ouvert à 90 degrés par rapport à la face avant du projecteur.



- 2 Tout en laissant la partie gauche (③) dans la fente gauche (①), poussez doucement le capuchon d'objectif vers la droite quand vous insérez la partie (④) du taquet droit du capuchon d'objectif dans la fente (②) du taquet droit sous l'objectif.
 - N'appuyez pas trop fort sur le capuchon d'objectif lorsque vous le remettez en place. Les taquets du capuchon pourraient être endommagés.



Appuyez ici avec un stylo ou un objet pointu similaire pour remettre le couvercle en place.